



UWAGA:

- 1) ZASTOSOWAĆ SYSTEM Uponr PE-RT/AL/PE-RT lub system o zbliżonych parametrach.
- 2) Przewody doprowadzać w brzdach ściennych oraz w podłogach w rurze osłonowej peszel.
- 3) Przewody gazowe łączyć przez spawanie /lutowanie/.
- 4) Szafka gazowa na kurek główny, reduktor, gazomierz wg. odrębnego opracowania.

MIEJSCE WPIĘCIA,
PROJEKTOWANEGO
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO