Uwagi:
1. Wszystkie wymiary podane na rysunku są w mm, a rzędne w m n.p.m. Bałtyk Kronsztad 1986, chyba że zaznaczono inaczej.
2. Rysunek należy czytać łącznie z rysunkami: 1.1 Plan sytuacyjny, 1.2 Profil podłużny, 1.3 Przekroje poprzeczne, 1.4 Przekroje poprzeczne, 1.5 Przekroje poprzeczne, 1.6 Przekroje poprzeczne, 1.7 Przekroje poprzeczne, 1.8 Przekroje poprzeczne, 1.9 Przekroje poprzeczne, 1.10 Przekroje poprzeczne, 1.11 Przekroje poprzeczne, 1.12 Przekroje poprzeczne, 1.13 Przekroje poprzeczne, 1.14 Przekroje poprzeczne, 1.15 Przekroje poprzeczne, 1.16 Przekroje poprzeczne, 1.17 Przekroje poprzeczne, 1.18 Przekroje poprzeczne, 1.19 Przekroje poprzeczne, 1.20 Przekroje poprzeczne, 1.21 Przekroje poprzeczne, 1.22 Przekroje poprzeczne,